



Bedienungsanleitung Heizung

Liebe Gäste,
bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung für die Steuerung der Heizung durch und beachten nachfolgende Punkte.

Allgemeines:

Sie befinden sich in einem von uns geplanten und erstellten energetisch hochwertigem Holzhaus. Der Wand- und Deckenbereich ist mit 300 mm Isolierung ausgestattet worden. Unsere Bodenplatte hat eine zusätzliche Erdreichisolierung von 100 mm bis 200 mm.

Deshalb reicht unserem Ferienhaus als Hauptheizenergiequelle ein Kaminofen.

Um Ihnen so viel Komfort wie möglich zu bieten, haben wir zur Unterstützung eine Raumthermostat gesteuerte Elektroheizung installiert. Hierbei werden über die Raumthermostate die einzelnen Steckdosen der Heizkörper aktiviert oder deaktiviert.

Grundfunktionen der Raumtemperaturregler:

Taste M, C, " - " und " + "

Mit der Betätigung der Taste M lassen sich folgende Heizarten einstellen.

1. Leerer Kreis am linken unteren Anzeigerand.
Aus! Es wird keine Temperaturregelung vorgenommen bzw. Heizkörper sind nicht in Funktion!
2. Kreis mit Mittelpunkt am linken unteren Anzeigerand.
Dauerbetrieb! Temperaturregelung 24 Stunden ohne Nachtabsenkung in Betrieb.
3. Kreis mit Uhrensymbol am linken unteren Anzeigerand.
Zeitsteuerung! Temperaturregelung 24 Stunden aktiv aber mit Nachtabsenkung um 3 Grad von Ihrer eingestellten Solltemperatur. Nachtabsenkung zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr.

Mit der Betätigung der Taste C lässt sich das Raumtemperaturregelgerät RTBK-50-Plus programmieren.

1. Bitte benutzen sie nicht die Taste C und verändern die voreingestellten Werte für Tageszeit, Wochentag usw.!

Mit der Betätigung der Taste " - " lassen sich Einstellungswerte verringern.

1. Betätigen sie die Taste " - " um einen Wert zu verringern.

Mit der Betätigung der Taste " + " lassen sich Einstellungswerte erhöhen.

2. Betätigen sie die Taste " + " um einen Wert zu erhöhen.

Für weiter Informationen beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung RTBK-50-Plus



Persönliche Einstellung vornehmen:

Generell empfehlen wir die Einstellung „Zeitsteuerung“. Um Ihnen hier eine optimal eingestellte Raumtemperatur zu ermöglichen können sie nachfolgend die Solltemperatur nach Ihren Wünschen anpassen.

1. Überprüfen Sie bitte in welchem Heizmodus sich der Raumtemperaturregler befindet. (Aus, Dauerbetrieb oder Zeitsteuerung (siehe Grundfunktionen)).
2. Stellen Sie wenn nötig den gewünschten Modus mit der Taste M ein.
3. In der Anzeige wird der zurzeit bestehende Temperaturwert (Ist-Wert) angezeigt.
4. Mit der einmaligen Betätigung der Taste – oder + kann nun der voreingestellte Soll-Wert angezeigt. werden.
5. Solange der Soll-Wert aufblinkt kann dieser mit der Taste – abgesenkt, oder mit der Taste + erhöht werden.
6. Nach nicht Betätigung einer Taste, ca. 3 Sekunden, wird der angezeigte Soll-Wert gespeichert.
7. Überprüfen Sie mit Betätigung der Taste – oder +, ob Ihre gewünschte Solltemperatur gespeichert wurde.

Wichtige Hinweise!

- Liebe Gäste, nutzen Sie bitte, wenn möglich den Kaminofen (Anzünder etc. finden sie im TV-Schrank).
- Legen Sie nicht zu viel Feuerholz auf, da unser Ferienhaus sehr gut isoliert ist und es schnell zu warm wird!
- Bei geschlossenen Fenstern und Türen erhöht sich oftmals die Raumtemperatur durch Ihre Aktivitäten.
- Auf der Gästetoilette müssen Sie die Temperatur direkt am Heizkörper regeln.
- Im Hausanschlussraum befindet sich kein Heizkörper.
- Die beiden Schlafzimmer haben eine geringere Solltemperatur eingestellt.
- Bitte beachten Sie, dass bei geöffneten Fenstern, kostbare Heizenergie verloren geht (wenn möglich bitte herunter regeln).